

SowWhat

dutch *kitchen* splash backs

handleiding

Handleiding

Vorbereiding oppervlak

Het oppervlak waarop u de achterwand bevestigt dient vast, droog, vlak, stof en vetvrij te zijn. Na het aanbrengen vormt de *SoWhat* achterwand zich naar de ondergrond. Onregelmatigheden op het oppervlak van de muur zullen uiteindelijk op de achterwand zichtbaar zijn.

Bij de *SoWhat* achterwand leveren wij de “behangranden lijm” van Perfax.

Deze lijm is geschikt voor licht zuigende en niet-zuigende ondergronden.

Bij sterk zuigende ondergronden (nieuw stucwerk of gipsplaten) raden wij aan om de ondergrond voor te behandelen met een voorstrijkmiddel

Zuigwerking

Wilt u de zuigkracht van de muur testen? Neem dan een plantenspuit en besproei de muur. Verkleurt de muur direct of binnen 3 a 4 minuten dan is er sprake van een zuigende werking en kunt u de muur zoals omschreven voorbehandelen. Druppelt het water van de muur naar beneden dan is er sprake van een muur zonder zuigkracht.

Of de *SoWhat* achterwand direct op de ondergrond aangebracht kan worden hangt af van het type ondergrond en hoe deze is afgewerkt. In alle gevallen geldt dat de ondergrond volledig droog moet zijn voor het aanbrengen van de achterwand, ook eventuele gebruikte vulmiddelen dienen 100% uitgedroogd te zijn. Vocht in de muur leidt tot schimmelvorming en vlekken.

Beton, gestuct

Op een glad gestucte muur kan de achterwand na voorbehandeling (voorstrijkmiddel) van de muur aangebracht worden. Nieuw stucwerk moet 100% droog zijn. Hanteer de voorgeschreven droogtijd van de fabrikant van het voorstrijkmiddel.

Beton, spack/spuit of spachtelputz

Spachtelputz en spack/spuitwerk zijn als ondergrond ongeschikt. De structuur is te grof om een achterwand direct op te bevestigen. Voor een alternatieve bevestigingswijze zie het gedeelte over MDF.

Tegels

Indien u een betegelde wand heeft kan de achterwand hier niet direct op bevestigd worden. Voor een alternatieve bevestigingswijze zie het gedeelte over het gebruik van MDF-plaat.

Gebruik MDF-plaat

Wanneer het niet mogelijk is om de *SoWhat* achterwand direct op de wand aan te brengen kunt u een MDF-plaat voor de wand bevestigen en de achterwand vervolgens op de MDF-plaat aanbrengen. Gebruik hiervoor de watervaste (groene) variant, bv. 8mm (verkrijgbaar bij gespecialiseerde houthandel). Deze is geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes.

Let op dat u de eventuele schroefgaten goed afsmeert. Mocht u meerdere platen nodig hebben, zorg dan dat de verbinding tussen de platen bewegingsvrij is. Ook de naden tussen de eventuele meerdere platen dient u goed af te smeren. Zorg dat gebruikte vulmiddelen goed uitgedroogd zijn, er mag geen vocht achter het *SoWhat* materiaal zitten.

Wandcontactdozen

Heeft u wandcontactdozen op de achterwand?

Verwijder deze dan tijdelijk voor het aanbrengen van de keuken achterwand. De ruimte voor de wandcontactdozen kunt u eenvoudig met een hobbymesje na het aanbrengen van de achterwand uitsnijden. Vervolgens bevestigt u de wandcontactdozen weer (Vergeet niet de stroom af te sluiten!).

Het aanbrengen

De lijm voor gebruik goed roeren.

Breng de lijm gelijkmatig aan op de eventueel voorbehandelde muur met een lijmkwast of lijmroller.

Bevestig de achterwand (liefst met minimaal twee personen) voorzichtig op de ingesmeerde wand.

Strijk het *SoWhat* materiaal (gebruik hiervoor bijv. een theedoek of een Perfax behangspatel omwikkeld met een doek)

mooi glad, werk altijd vanuit het midden naar buiten.

U heeft ongeveer 20 tot 30 minuten de tijd om het geheel aan te brengen.

Zijn er plekken niet vlak te strijken, dan is hier te weinig of te veel lijm aanwezig.

Breng hier meer lijm aan of verspreid de aanwezige lijm beter met de roller.

De onderste rand bij het aanrechtblad dient u af te kitten met siliconenkit, indien u de achterwand in een hoek heeft afgesneden dient u ook daar de randen af te kitten.

Nabewerking

De ervaring leert ons dat het *SoWhat* materiaal zich goed houdt achter een gasfornuis. Het blijft natuurlijk een kunststof product en enige voorzichtigheid is geboden. U moet ervoor zorgen dat de hitte bij de achterwand niet te groot wordt en dat hete pannen of vlammen de achterwand niet kunnen raken.

Bij langdurig gebruik van grote pannen op de achterste gaspitten of als de afstand tussen de achterwand en het gasfornuis klein is bevelen wij aan om een backboardsaver te plaatsen ter bescherming van de achterwand.

Schoonmaken

U kunt de achterwand eenvoudig schoonmaken met een zachte doek met allesreiniger of zeep.

Gebruik voor het schoonmaken geen: oplosmiddelen, ontvetters, bleekmiddelen, (hars)cleaners of schuurmiddelen.

Garantie

SoWhat-design geeft 5 jaar garantie op de kleurechtheid van het materiaal

Graag ontvangen wij een foto van het uiteindelijke resultaat voor op de website!

Wij streven erna onze klanten zo helder mogelijk over de toepassing van onze keuken achterwanden te informeren.

Mochten er onduidelijkheden zijn in het gebruik van ons product dan horen wij dit graag!

SoWhat-design
Korenpad 10
6534 AS Nijmegen, The Netherlands
0031(0)24-3888930

